

Berkel



VLT


MANUAL FLYWHEEL SLICER
AFFETTATRICE A VOLANO
MANUALE


SPARE PARTS LIST
PEZZI DI RICAMBIO

Alcune parti potrebbero non rispecchiare le forme reali, riferirsi al codice descritto e alla posizione del componente |
Some parts could not reflect their real aspect, please refer at the code shown and at the position of the part.

MOD. **VLT**

dal/from Ser.Nr. _____
fino al/to Ser.Nr. - _____








MOD. **VLB3 - VLT**

dal/from Ser.Nr.

fino al/to Ser.Nr. -







MOD. **VLB3-VLT-VLB114**

dal/from Ser.Nr.
fino al/to Ser.Nr. -

